

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

DAF XF ab 2013


FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Der Anschluss befindet sich im Sicherungskasten auf der Beifahrerseite.

Anschlusspunkt ist ein 18 poliger grüner Stecker (Pfeil 1) oder ein grüner 12 poliger FMS-Stecker (Pfeil 2).



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de