

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

MAN-LKW mit PTM

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.


ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Beifahrerseite.





Entfernen der Querstange

Entfernen Sie die Querspange durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben. Bitte beachten Sie die Einbauposition der Strebe.





Rechnerhalter lösen

Lösen Sie die beiden Schrauben oben und unten am Rechner.
Ziehen Sie den Rechner von der rechten Seite aus nach vorne weg.



Anschluss an den Rechner

Der Stecker mit dem CAN-Bus befindet sich auf der Rückseite des Rechners ganz unten rechts.
Lösen Sie den Stecker (Pfeil) unten rechts und verbinden Sie es mit dem mitgelieferten Fahrzeuganschlusskabel.



Stromversorgung +24 V

Die Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder +24 V in der Nähe des Schaltknüppels.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Zudem ist darauf zu achten, dass Bedienung und Tätigkeit der Fahrzeuge/Maschinen nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de