

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

MAN TGX über FFR

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.


ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Beifahrerseite.



Anschluss an das Motorsteuergerät

Entriegeln Sie den Steckverbinder am Motorsteuergerät und trennen Sie die Steckverbindung.



Verbinden Sie die Kupplung am mitgelieferten Adapterkabel mit dem abgezogenen Steckverbinder. Stecken Sie den Stecker am Adapterkabel in die Buchse am Steuergerät.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Zudem ist darauf zu achten, dass Bedienung und Tätigkeit der Fahrzeuge/Maschinen nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de