

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG


MAN Lions City Euro 6

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!


ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die beiden Abdeckungen hinter dem Fahrersitz 1-2. Drehen Sie dabei die beiden 4 Kantschrauben um 90°.




Anbringen des CAN-Bus

Lösen Sie den Stecker (Pfeil) unten rechts und verbinden Sie es mit dem mitgelieferten Fahrzeuganschlusskabel.



Anschluss Stromversorgung +24 Volt

Die Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder **+24V** hinter dem Fahrersitz.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de