

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

MAN Reisebus Euro 6

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Öffnen Sie die Aussenklappe auf der Beifahrerseite (1).




Entriegeln Sie die beiden Klappschlösser (Pfeil) und ziehen Sie den Kasten nach unten weg (2).

Entfernen Sie die beiden Schrauben und heben Sie die Halteplatte nach oben (3).




Anbringen des CAN-Bus

Der Anschluss befindet sich unterhalb der Halteplatte ganz hinten rechts.
Lösen Sie den Stecker (Pfeil) unten rechts und verbinden Sie es mit dem mitgelieferten Fahrzeuganschlusskabel.



Anschluss Stromversorgung +24 Volt

Die Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder +24V im Schaltkasten (Pfeil).



Verlegen Sie das Anschlusskabel von der Aussenklappe in den Innenraum des Fahrzeugs.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Zudem ist darauf zu achten, dass Bedienung und Tätigkeit der Fahrzeuge/Maschinen nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de