

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

HERSTELLER: Renault Master

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE


Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Zum Anschluss an das Fahrzeug werden folgende Signale benötigt:

Signal	Kabelfarbe	Funktion	Diagnoseanschluss Pin	MDeco Pin
Klemme 30	rot	12V Dauerplus	16	6
Klemme 31	schwarz	Fahrzeugmasse	4	1
CAN-H	grün	CAN High Antrieb (High Speed CAN)	6	5
CAN-L	gelb	CAN Low Antrieb (High Speed CAN)	14	2

Bei vielen Fahrzeugen können die benötigten Signale am Diagnoseanschluss (OBD-2) abgegriffen werden. Die Belegung ist im nachfolgenden Bild aufgezeigt.



Sollte der Abgriff der benötigten Signale am Diagnoseanschluss bei Ihrem Fahrzeug nicht möglich sein, kontaktieren Sie bitte den Fahrzeughersteller oder eine seiner Vertragswerkstätten, um geeignete Anschlusspunkte zu erfragen. Gegebenenfalls muss die Stromversorgungsleitung separat abgesichert werden. Der Anschluss befindet sich auf der Fahrerseite links.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.