

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Renault Premium

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG


Ziehen Sie die Klappe (1) nach vorne.

Entfernen Sie die Abdeckung (2) in dem Sie die beiden Schrauben (Pfeil) lösen.



Anschluss an den Fahrzeugstecker

Schließen Sie das mitgelieferte Anschlusskabel an die offene Buchse (1) an.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de