

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Scania R\_P Serie bis Euro 5


#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie auf der Beifahrerseite die Abdeckung des Sicherungskastens und lösen Sie die beiden Schrauben des Sicherungsgehäuses (Pfeil).

Klappen Sie das Sicherungsgehäuse nach vorne weg.



#### Anschluss des CAN-Bus

Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

1. Über den CAN-Bus Stecker C481 der sich im rechten hinteren Teil unterhalb des Sicherungskastens befindet.



Entfernen des hinteren Steckerteils (Stecker C481) Bild 1.

2. Einpinnen der Kabel Can-high und CAN-low und aufsetzen des hinteren Steckerteils (Bild 3).
3. Ziehen Sie den Stecker (Bild 1) vom Stecker C481 und ersetzen ihn mit dem mitgelieferten Anschlusskabel (Bild 2).
4. Im Sicherungskasten über den FMS-Stecker C137 mit dem Kabel 250-101-1 (Bild 4).
5. Über den OBD-Stecker (Diagnosestecker) auf der Fahrerseite.



### Anschluss der Stromversorgung

Über den Zigarettenanzünder erfolgt die Stromversorgung (außer bei Anschluss über den Stecker C137, da direkt am Stecker oder beim OBD-Stecker).

### NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.