

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Scania Euro 6

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG


Hebeln Sie die Abdeckung rechts an der Beifahrerseite heraus.

An der Verriegelung drehen, danach die Verkleidung vorsichtig lösen.

**Achtung:** Bitte beim Lösen der Verkleidung auf der rechten Seite beginnen. Verkleidung anschließend vom Haken nehmen.



Lösen Sie die Schraube (Bild 1).  
Klappen Sie die Abdeckung von rechts nach links weg (Pfeil).  
**Achtung:** Achten Sie bitte auf die Kabel der Beleuchtungen.




Um an den grünen 12 poligen Anschlussstecker C137 besser heran zu kommen, ist es besser, den Sicherungskasten durch lösen von 2 Schrauben (1) nach vorne zu klappen.  
Danach den Stecker nach unten heraus ziehen (2).



### Anschluss über den FMS-Stecker C137

Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem grünen FMS-Stecker.



### NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de