

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes Travego Euro 6

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Unterbringungsfach rechts neben der Instrumententafel ganz öffnen. Dazu Fangband lösen.



Fünf Schrauben (Torx T20) aus I-Tafel herauserschrauben.
Eine Schraube von oben (s. Bild, diese ist länger als die anderen) herauserschrauben.



Vier Schrauben von vorn/unten herauserschrauben.

Abdeckung der I-Tafel entfernen, gegebenenfalls das Kabel der Frontkamera von der Steckverbindung lösen.



Chassis-Sternpunkt X3704, nicht X3702 (Kennzeichnung an den Kabeln beachten)



Stecker des Fahrzeugkabels vom Sternpunkt hinter der I-Tafel abziehen und Y-Kabel des MDeco mit Sternpunkt und Fahrzeugkabel verbinden.

Spannungsversorgung wird über die OBD-Steckdose hergestellt. Dazu E-Fach links neben dem Kühlschrank öffnen (Abdeckung einfach aus den Schnellverschlüssen herausziehen).



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de