

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes Econic bis Euro 5

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE


Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckungen hinter dem Fahrersitz.



Lösen Sie die beiden Schrauben (Pfeil) der Sicherungsleiste und klappen Sie ihn nach vorne.



## Anschluss an das Motorsteuergerät

Entriegeln Sie den Steckverbinder X2 (A32) am Motorsteuergerät (FFR) und trennen Sie die Steckverbindung.



Verbinden Sie die Kupplung (1) am mitgelieferten Adapterkabel mit dem abgezogenen Steckverbinder (X2).  
Stecken Sie den Stecker (2) am Adapterkabel in die Buchse X2 am Stuergerät.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.  
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de