

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes Actros MP5

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie auf der Beifahrerseite die Fußraumabdeckung unten.



Hebeln Sie die Leiste mit einem kleinen Schraubenzieher aus der Verriegelung.



Lösen Sie die Schrauben der beiden Abdeckungen und entfernen Sie diese.




#### ANSCHLUSS AM CAN-VERTEILER

Die Kabelfarben vom CAN-Busverteiler sind gelb-blau (der CAN-Verteiler kann einen oder zwei Stecker haben). Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel (Y-Kabel) mit einem der Stecker am CAN-Verteiler (siehe Pfeil).



## ANSCHLUSS STROMVERSORGUNG

Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel (Y-Kabel) mit dem OBD2 Diagnosestecker (siehe Pfeil). Befestigen Sie den Spannungswandler an einer geeigneten Stelle.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente wie z. B.: die Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Rettichstraße 7 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de