

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes Atego\_Axor ab 2006

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.


#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckungen im Beifahrerfußraum durch Drehen der Befestigungsclips (Pfeile).





Entfernen Sie die Abdeckungen (1-3)





### Anschluss und Verlegen des Anschlusskabels

Ziehen Sie den Stecker (1) am Motorsteuergerät ab und verbinden Sie ihn mit dem Anschlusskabel (2). Schließen Sie die Stromversorgung des Anschlusskabels am Spannungswandler (3) an (Ausgang 12V- Eingang 24V sind am Anschlusskabel beschrieben). Verlegen Sie das Anschlusskabel fachgerecht.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

[info@moderndrive.de](mailto:info@moderndrive.de)  
[www.moderndrive.de](http://www.moderndrive.de)