

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes S Klasse

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die 4 Schrauben der Fußraumabdeckung und ziehen Sie sie ein wenig nach unten.




Entfernen Sie die Seitenverkleidung am Kombiinstrument Fahrseite links.




## Anschluss CAN-Bus

Stecken Sie den Class-C CAN Bus Steckverbinder des mitgelieferten Anschlusskabels in den ersten freien Steckplatz des Datenbusverteilers so weit ein, bis dieser einrastet.



## Anschluss Stromversorgung 12 Volt

Entriegeln Sie den Diagnosestecker (OBD) und verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.