

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes Setra Euro 5 CC500/TC500 Citaro Step 3/Travego ED1

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Öffnen Sie das Unterbringungsfach oben rechts.



Entfernen Sie die 5 Schrauben aus der I-Tafel (1 von oben und 4 von vorne).



Chassispunk X3704 nicht X3702 Kennzeichnung an Kabeln beachten (Kabelfarben: gelb-blau).
Stecker des Fahrzeugkabels vom Sternpunkt hinter der I-Tafel abziehen und Y-Kabel des MDSeco mit Sternpunkt und Fahrzeugkabel verbinden.



Spannungsversorgung wird über die OBD-Steckdose hergestellt. Dazu E-Fach links neben dem Kühlschrank öffnen (Abdeckung einfach aus den Schnellverschlüssen herausziehen).

Optional: über Zigarettenanzünder +24V Dauerstrom



Bei der Setra Multiclass liegt der Anschluss im E-Fach unter dem Fahrerplatz. Die Klappe muss von außen geöffnet werden (drei Schrauben von unten außen, eine Sicherungsschraube mit Inbuskopf von innen in Höhe des Ellbogens, wenn man auf dem Fahrersitz Platz nimmt).

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Zudem ist darauf zu achten, dass Bedienung und Tätigkeit der Fahrzeuge/Maschinen nicht beeinträchtigt wird.