

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes Econic ab Euro 6

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckungen hinter dem Fahrersitz.



#### Anschluss am CAN-Verteiler



Der Stecker befindet sich rechts außen (Stecker Bezeichnung X1.Z2).

Ziehen Sie den Stecker ab und verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel (Y-Kabel) mit dem CAN-Verteiler (siehe Pfeil).



## Anschluss Stromversorgung

Der Anschluss der Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanschluss oder über den Diagnosestecker (OBD2).



### NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.