

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes Evobus Citaro Euro 6

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!



#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Klappen Sie die Abdeckung oberhalb des Fahrersitzes im Mittelgang nach unten.




#### Anschluss Stromversorgung +24 Volt

Führen Sie das rote Fahrzeugkabel zur Verteilerleiste Klemme 30.  
Schrauben Sie die mittlere Schraubenmutter (2) ab. Stecken Sie den Ringkabelschuh über das Gewinde und schrauben Sie die Mutter wieder fest.




## Anschluss der Masseleitung

Schrauben Sie die Schraubenmutter am Massepunkt (1 oder 2) ab.  
Stecken Sie den Ringkabelschuh der schwarzen Fahrzeugleitung über das Gewinde und schrauben Sie die Mutter wieder fest.



## Anschluss des Fahrzeugkabels

Trennen Sie die Steckverbindung des 18-fach Steckers des grauen CAN-Verteilers (Kabelfarben blau-gelb verdreht).



Stecken Sie die Buchse des mitgelieferten Anschlusskabels in den grauen abgezogenen Stecker.



Stecken Sie das andere Ende des mitgelieferten Anschlusskabels in den freien Steckplatz des CAN-Verteilers.



Befestigen Sie den Spannungswandler an einer geeigneten Stelle.

#### NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de