

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes Vito 639

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Öffnen Sie die Motorhaube und entriegeln Sie die Abdeckung des Sicherungskastens.



Nehmen Sie den Deckel des Sicherungskastens ab.



Entfernen Sie die Verkleidung der A-Säule im Fußraum auf der Beifahrerseite.



Lösen Sie die Kunststoffverschlüsse der Fußraumverkleidung auf der Beifahrerseite und nehmen Sie die Verkleidung ab.




Anschluss der CAN-Busleitung

Der CAN Class-C Datenbusverteiler befindet sich neben der A-Säule.



Stecken Sie den CAN Class-C Steckverbinder des mitgelieferten Anschlusskabels in einen freien 2-poligen Steckplatz des Datenbusverteilers so weit ein, bis dieser einrastet.



Anschluss der Betriebsspannung

Masseleitung (schwarzes Kabel):

Schrauben Sie am Massepunkt neben dem Datenbusverteiler die Mutter ab. Stecken Sie den Ringkabelschuh über das Gewinde und schrauben Sie die Mutter wieder fest.




Plusleitung (Klemme 30):

Ziehen Sie die rote Leitung mit einer geeigneten Durchziehhilfe in den Sicherungskasten im Motorraum ein. Stecken Sie den Sicherungshalter auf einen freien Klemme 30-Anschluss der Sicherungshalterschiene auf.



Stecken Sie die mitgelieferte Sicherung in den Sicherungshalter ein. Achten Sie darauf dass der Verriegelungshebel einrastet.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de