

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes Sprinter

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Ziehen Sie den Türgummi auf der Beifahrerseite zur Seite.  
Entnehmen Sie die Abdeckung indem Sie die Schraube lösen.



Entfernen Sie die Einstiegsleiste auf der Beifahrerseite.



Entnehmen Sie die Abdeckung des Werkzeugfaches.



Entfernen Sie die Abdeckung rechts im Beifahrerfußraum (Pfeil).





## Anschließen am CAN-Bus

Legen Sie den CAN-Busverteiler auf der Beifahrerseite rechts frei (Pfeil).  
Bei Mercedes-Benz Sprinter Euro 5 hat sich der CAN-Verteiler geändert (Weiß-Grün).



Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Anschlusskabels in den ersten freien Steckplatz des Datenbusverteilers ein.



## **Anschluss der Stromversorgung**

Verlegen Sie das Stromkabel zur Fahrerseite.

Entriegeln Sie den Diagnosestecker (OBD) und ziehen sie ihn nach hinten weg.

Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit dem OBD-Stecker.

## **NACH DEM EINBAU**

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

**Modern Drive Technology GmbH**  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

**Tel.: +49 9181 50980 - 0**  
**Fax: +49 9181 50980 - 90**

**info@moderndrive.de**  
**www.moderndrive.de**