

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes C Klasse

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Einstiegsleiste auf der Fahrerseite.



Lösen Sie die Türdichtung im Bereich der seitlichen Fußraumverkleidung vom Falz ab.



Entfernen Sie die Plastikabdeckung an der seitlichen Fußraumverkleidung.

Lage der Abdeckung: Fahrerseite Fußraum; an der Innenverkleidung auf Höhe des Pedals der Feststellbremse.



Schrauben Sie die Schraube heraus.



Entfernen Sie die Fußraumverkleidung.

Entfernen Sie ggf. die Fußmatte

Heben Sie die Dämmmatte im Fußraum an und legen Sie den am Einstiegsschweller befestigten Kabelkanal frei.




Öffnen Sie die Kabelkanalverkleidung.



Anschluss der Masseleitung

Schließen Sie die schwarze Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels an den fahrzeugseitigen Massepunkt (1) an.

Legen Sie den Datenbusverteiler (2) des CAN Class-C Bus frei.



Anschluss an den CAN Bus

Stecken Sie den CAN Class-C Bus Steckverbinder des mitgelieferten Anschlusskabels in den ersten freien Steckplatz des Datenbusverteilers so weit ein, bis dieser einrastet.



Anschluss der Stromversorgung

Entfernen Sie die Verkleidung des Sicherungskastens.



Stecken Sie den Sicherungshalter auf einen freien Steckplatz im Sicherungskasten.



Setzen Sie die mitgelieferte 2A Sicherung in den Sicherungshalter ein.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.