

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Mercedes E Klasse 212\_C Klasse WDD204\_205

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Einstiegsleiste auf der Fahrerseite.



Lösen Sie die Türdichtung im Bereich der seitlichen Fußraumverkleidung vom Falz ab.



Entfernen Sie die Verkleidung im Fußraum links neben Feststellbremse.



Heben Sie die Dämmmatte im Fußraum an und legen Sie den am Einstiegsschweller befestigten Kabelkanal frei. Entfernen Sie ggf. die Fußmatte




Öffnen Sie die Kabelkanalverkleidung durch Herunterdrücken der Rastnasen



#### Anschluss CAN Bus

Legen Sie den Datenbusverteiler des Class-C CAN Busses frei.

Stecken Sie den Class-C CAN Bus Steckverbinder des mitgelieferten Anschlusskabels in den ersten freien Steckplatz des Datenbusverteilers so weit ein, bis dieser einrastet.



## Anschluss Stromversorgung 12 Volt

Entfernen Sie die Fußraumabdeckung auf der Fahrerseite.



Entriegeln Sie den Diagnosestecker (OBD) und verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de