

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes Evobus Setra

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Beim Einbau des MDlog in einen Setra-Bus gibt es mehrere Anschlussmöglichkeiten.


Möglichkeit 1:

Auf der Fahrerseite die hintere Klappe öffnen.

Das MDlog wird in den Stecker und Steuergerätekasten abgelegt, da das Kabel nicht in den Fahrgastraum verlegt werden kann.




Stecker und Steuergerätekasten



Möglichkeit 2:

Öffnen Sie die Aussenklappe vorne auf der Fahrerseite.

Bei dieser Möglichkeit kann man das MDlog Kabel über die Seitenscheibe in den Fahrgastraum verlegen.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de