

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes A und B Klasse

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckung im Fußraum auf der Beifahrerseite.



Entfernen Sie die Einstiegsleiste auf der Beifahrerseite.



Entfernen Sie die A-Säulenverkleidung im Fußraum auf der Beifahrerseite.



Anschluss an den CAN-Bus


Legen Sie den Datenbusverteiler auf der Beifahrerseite frei.



Ersetzen Sie den Datenbusverteiler mit dem in der Lieferung enthaltenem Größeren aufeinanderfolgend gleiche Reihenfolge wie vorher.



Stecken Sie den Stecker am mitgelieferten Anschlusskabel in den ersten freien Steckplatz des Datenbusverteilers ein.



Anschluss Stromversorgung +12 Volt

Entfernen Sie die Batterieabdeckung im Beifahrerfußraum.



Verlegen Sie das Stromversorgungskabel von der A-Säule unter dem Fahrzeugteppich in den Batteriekasten.

Schließen Sie das Stromversorgungskabel an der Batterie an.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de