

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes Vario

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die fünf Befestigungsschrauben der Abdeckung.
Entfernen Sie die Abdeckung.



Lösen Sie das Steuergerät für Fahrregelung aus den Verrastungen.





Anschluss an das Steuergerät für Fahrregelung

Entriegeln Sie den Steckverbinder X4 am Steuergerät und ziehen Sie ihn ab.



Stecken Sie den abgezogenen Steckverbinder in die graue Kupplung des mitgelieferten Adapterkabels mit den **grün-gelben**¹ Anschlussleitungen.

Stecken Sie den Stecker am Adapterkabel in die Buchse X4 am Steuergerät.



¹im Bild blau-gelb

Entriegeln Sie den Steckverbinder X2 am Steuergerät und ziehen Sie ihn ab.



Stecken Sie den abgezogenen Steckverbinder in die graue Kupplung des mitgelieferten Adapterkabels mit den schwarz-roten Anschlussleitungen.

Stecken Sie den Stecker am Adapterkabel in die Buchse X2 am Steuergerät.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de