

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes E Klasse 207

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Einstiegsleiste auf der Fahrerseite.



Entfernen Sie die Abdeckung an der seitlichen Fußraumverkleidung.

Lage der Abdeckung: Fahrerseite Fußraum; an der Innenverkleidung auf Höhe des Pedals der Feststellbremse.



Entfernen Sie ggf. die Fußmatte

Heben Sie die Dämmmatte im Fußraum an und legen Sie den am Einstiegsschweller befestigten Kabelkanal frei.

Öffnen Sie die Kabelkanalverkleidung und legen Sie den Datenbusverteiler des CAN Class-C Busses frei.



Anschluss an den CAN Bus

Stecken Sie den CAN Class-C Bus Steckverbinder des mitgelieferten Anschlusskabels in den ersten freien Steckplatz des Datenbusverteilers so weit ein, bis dieser einrastet.



Anschluss der Stromversorgung

Entfernen Sie die Verkleidung des Sicherungskastens.



Entfernen Sie die Schrauben des Sicherungsträgers.



Schließen Sie die schwarze Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels wie folgt an den fahrzeugseitigen Massepunkt an:

Entfernen Sie die Schraube (1). Stecken Sie den Ringkabelschuh des mitgelieferten Anschlusskabels über das Schraubengewinde. Stecken Sie die mitgelieferte Beilagscheibe über das Schraubengewinde (2). Schrauben Sie die Schraube wieder fest (3).





Schrauben Sie den Sicherungsträger wieder fest.
Stecken Sie den Sicherungshalter auf einen freien Steckplatz im Sicherungskasten.



Setzen Sie die mitgelieferte 2A Sicherung in den Sicherungshalter ein.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.