

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes Setra Euro 6

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE


Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Öffnen Sie die Außenklappe auf der Fahrerseite (3 Schrauben Pfeil Bild 1).

Entfernen Sie die Abdeckung zum Steckerverteilerkasten (Bild 2).

Achtung: Achten Sie bitte darauf, dass die Seitenscheibe geschlossen ist.




Entfernen Sie die beiden Abdeckungen hinter dem Fahrersitz 1-2. Drehen Sie dabei die beiden 4 Kantschrauben um 90°.

Anbringen des CAN-Bus

Der Anschlussstecker befindet sich wie abgebildet hinter den Verteilersteckern (Bild 1).

Kabelfarben des Anschlussstecker: gelb-blau verdreht.

Trennen Sie einen der Stecker und verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Buchse und dem Stecker (Bild 2).



Anschluss Stromversorgung +24 Volt

Verlegen Sie das Anschlusskabel zum MD eco in den Innenraum auf der Fahrerseite. Dazu bitte die Seitenscheibe etwas öffnen.

Verbinden Sie die Spannungsversorgung des Spannungswandlers mit den vorhandenen Masse- und KL.30- Versorgungspunkten.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Zudem ist darauf zu achten, dass Bedienung und Tätigkeit der Fahrzeuge/Maschinen nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de