

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG


Mercedes Atego bis 2006

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie auf der Beifahrerseite die 4 Befestigungsschrauben und entfernen Sie die Abdeckung.




Anschluss an den CAN-Bus

Entriegeln Sie den Steckverbinder X2 (A32) am Steuergerät und trennen Sie die Steckverbindung. (Hinweis: zweiter Steckverbinder von links)





Verbinden Sie die Kupplung (1) am mitgelieferten Adapterkabel mit dem abgezogenen Steckverbinder (X2).
Stecken Sie den Stecker (2) am Adapterkabel in die Buchse X2 am Steuergerät.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de