

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Mercedes Atego bis 2013

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die beiden Abdeckungen auf der Beifahrerseite.



Anschluss an das Motorsteuergerät

Entriegeln Sie den Steckverbinder X2 (A32) am Motorsteuergerät und trennen Sie die Steckverbindung. Verbinden Sie die Kupplung am mitgelieferten Adapterkabel mit dem abgezogenen Steckverbinder (X2). Stecken Sie den Stecker am Adapterkabel in die Buchse X2 am Steuergerät.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.

Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de