

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Seat Altea über T-Adapter

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie das Ablagefach auf der Fahrerseite.



Entfernen Sie die seitliche Schalttafelabdeckung auf der Fahrerseite.



Demontieren Sie die Fußraumabdeckung.



Entriegeln Sie den OBD-Anschluss in der Fußraumabdeckung und ziehen Sie ihn heraus.



Entfernen Sie die Schraube für die Halterung der schwarzen Luftzuführung im Schacht hinter dem Ablagefach.  
Entnehmen Sie die Luftzuführung.




Die Steckverbindung des Diagnoseinterfaces für Datenbus befindet sich rechts oberhalb des Gaspedals.  
Trennen Sie die Steckverbindung des Diagnoseinterfaces.



Stecken Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit dem roten Stecker in das Diagnoseinterface.  
Stecken Sie den schwarzen Stecker in den mitgelieferten T-Adapter.



Verbinden Sie den abgezogenen Stecker des Diagnoseinterface (1) mit dem T-Adapter.  
Verbinden Sie das mitgelieferte Fahrzeugkabel (2) mit dem T-Adapter.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.  
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

[info@moderndrive.de](mailto:info@moderndrive.de)  
[www.moderndrive.de](http://www.moderndrive.de)