

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

Seat Leon ab 2012

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die beiden Abdeckungen auf der Fahrerseite.



Demontieren Sie die Fußraumabdeckung (falls vorhanden).



Entriegeln Sie den OBD-Anschluss in der Fußraumabdeckung und ziehen Sie ihn heraus.



Entfernen Sie die Schraube für die Halterung der schwarzen Luftzuführung im Schacht hinter dem Ablagefach.

Entnehmen Sie die Luftzuführung.



Die Steckverbindung des Diagnoseinterfaces für Datenbus befindet sich oberhalb der Lenksäule.
Evtl. muss der Airbag nach unten weggeklappt werden.




Entfernen Sie das Steckergehäuse.



Anschluss CAN low

Lösen Sie die Leitung CAN-low (orange/braun) aus der Kammer 6 des Gateway-Steckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 4 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die weiß Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 6 des Gateway-Steckers.




Anschluss +12V

Lösen Sie die Leitung +12V (rot/weiß) aus der Kammer 1 des Gateway-Steckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 1 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die rot Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 1 des Gateway-Steckers.




Anschluss CAN high

Lösen Sie die Leitung CAN-high (orange/schwarz) aus der Kammer 16 des Gateway-Steckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 3 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die grün Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 16 des Gateway-Steckers.




Anschluss Masse

Lösen Sie die Leitung Masse (braun) aus der Kammer 11 des Gateway-Steckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 2 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die schwarz Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 11 des Gateway-Steckers.



Schieben Sie am Steckergehäuse die schwarze Verriegelung auf bis diese einrastet.



Stecken Sie die beiden Steckergehäuse der angebrachten Steckverbinder ineinander. Kontrollieren Sie noch einmal die Korrekte Pinbelegung.

Verlegen des Anschlusskabels

Verlegen Sie das Anschlusskabel an der Frontscheibe entlang zur A-Säule Fahrerseite und von dort aus in den Fahrerfußraum.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de