

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### Seat Exeo

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Verlegen Sie das Anschlusskabel an der Frontscheibe entlang zur A-Säule Fahrerseite und von dort aus in den Fahrerfußraum.



Entfernen Sie die seitliche Schalttafelabdeckung auf der Fahrerseite.



Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Ablage aus der Fahrerseite.  
Bauen Sie die Abdeckung aus.



Entfernen Sie die seitliche Einstiegsleiste komplett mit der Abdeckung über der Kupplungsstation an der A-Säule.



### Anschluss der Masseleitung

Schrauben Sie am Massepunkt der Kupplungsstation die Schraubenmutter ab. Stecken Sie den Ringkabelschuh der schwarzen Fahrzeugleitung über das Gewinde und schrauben Sie die Mutter wieder fest.





## Anschluss Stromversorgung +12 Volt

Führen Sie das rote Fahrzeugkabel zur Verteilerleiste Klemme 30.  
Schrauben Sie die mittlere Schraubenmutter ab. Stecken Sie den Ringkabelschuh über das Gewinde und schrauben Sie die Mutter wieder fest.



## Anschluss des Fahrzeugkabels

Trennen Sie die Steckverbindung des 17-fach Steckers schwarz in der Kupplungsstation A-Säule links.



Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Anschlusskabels in die schwarze Buchse der Kupplungsstation und die Kupplung des mitgelieferten Anschlusskabels in den abgezogenen Stecker.



Verlegen und fixieren Sie anschließend das Kabel fachgerecht mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de