

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### VW T6

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die beiden Abdeckungen.




#### Anschluss Stromversorgung Bordnetz

Die Stromversorgung erfolgt über die Diagnosebuchse (OBD2) des Fahrzeugs.



## Anschluss Datenbus CAN

Der Anschluss erfolgt über CANGOclick (Induktiv).  
CAN-H (orange-schwarz) CAN-L (orange-braun)



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.  
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de