

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### VW T4

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Öffnen Sie das Ablagefach links unterhalb der Lenksäule und entfernen Sie es.



Entfernen Sie die Metallschiene über dem Sicherungskasten.




## Anschluss der Stromversorgung

Stecken Sie den roten Steckverbinder am mitgelieferten Anschlusskabel in den ersten freien Steckplatz des Dauerplusanschlusses (KL30).




Schließen Sie den braunen Steckverbinder am mitgelieferten Anschlusskabel an den fahrzeugseitigen Massepunkt an (KL31).



## Anschluss an den Datenbusverteiler

Stecken Sie den schwarzen Steckverbinder am mitgelieferten Anschlusskabel in den ersten freien Steckplatz am Datenbusverteiler.



## NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition. Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0  
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de  
www.moderndrive.de