

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

VW Touareg

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab!

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Fußraumabdeckung Fahrerseite.



Lösen Sie die Abdeckleiste Instrumententafel aus ihrer Verriegelung.



Lösen Sie die beiden Schrauben und Entfernen Sie den Abstandsrahmen.



Ziehen Sie die Instrumentenkombination von unten aus nach vorne weg.



Trennen Sie die elektrischen Verbindungen vom Kombiinstrument.



Der Anschluss erfolgt über den 32-poligen Stecker

Anschluss CAN-L

Lösen Sie die Leitung CAN-L (gelb/braun) aus der Kammer 3 des Instrumentensteckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 4 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die weiß markierte Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 3 des Instrumentensteckers.

Anschluss CAN-H

Lösen Sie die Leitung CAN-H (gelb/lila) aus der Kammer 4 des Instrumentensteckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 3 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die grün markierte Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 4 des Instrumentensteckers.

Anschluss Klemme 30

Lösen Sie die Leitung Klemme 30 (rot) aus der Kammer 32 des Instrumentensteckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 1 des Zwischensteckers.
Stecken Sie die rot markierte Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 32 des Instrumentensteckers.

Anschluss Klemme 31

Lösen Sie die Leitung Klemme 31 (schwarz) aus der Kammer 29 des Instrumentensteckers.
Stecken Sie den entnommenen Kontakt in die Kammer 2 des Zwischensteckers.
Stecken Sie schwarz markierte Leitung des mitgelieferten Anschlusskabels in die Kammer 29 des Instrumentensteckers.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.