

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

VW Caddy Touran

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die seitliche Schalttafelabdeckung auf der Fahrerseite.



Öffnen Sie das Fach über dem Sicherungskasten und entfernen Sie es.





Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben.




Lösen Sie die Abdeckung aus Ihren Halteklammern und ziehen Sie diese leicht nach unten.



Trennen Sie die Steckverbindungen von Lichtschalter und Leuchtweitenregler.
Trennen Sie die Steckverbindung vom OBD-Stecker.




Trennen Sie die Steckverbindung des Diagnose-Interface für Datenbus.



Stecken Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit dem roten Stecker in das Diagnoseinterface.
Stecken Sie den schwarzen Stecker in den mitgelieferten T-Adapter.



Verbinden Sie den abgezogenen Stecker des Diagnoseinterface (1) mit dem T-Adapter.
Verbinden Sie das mitgelieferte Fahrzeugkabel (2) mit dem T-Adapter.



NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de