

## MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

### VW Polo ab 2010

#### FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

#### ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die Abdeckung im Fahrerfußraum.



Entfernen Sie den Schalttafeleinsatz durch Lösen der Befestigungsschrauben.



Trennen Sie die Steckverbindung - Pfeile - auf der Rückseite des Schalttafeleinsatzes.




### Anschluss Stromversorgung Bordnetz



Ziehen Sie die Verriegelung für das Steckergehäuse ab.



Ziehen Sie den Steckverbinder aus dem Gehäuse.



Lösen Sie nacheinander die Leitungen Pin 32 und 16 aus dem Steckergehäuse, durch Entriegeln der Haltenasen.



Ersetzen Sie nacheinander wie folgt die beiden Kabel durch die farblich codierten Kabel des mitgelieferten Fahrzeugkabels.


Ersetzen Sie **Kontakt 32** durch den Kontakt am **roten** Anschlusskabel.

Ersetzen Sie **Kontakt 16** durch den Kontakt am **schwarzen** Anschlusskabel.

Stecken Sie die herausgelösten Leitungen nacheinander wie folgt in den mitgelieferten kleinen Zwischenstecker bis diese einrasten.

Stecken Sie den **Kontakt 32** am Zwischenstecker in die **Öffnung 1**.

Stecken Sie den **Kontakt 16** am Zwischenstecker in die **Öffnung 2**.







## Anschluss des Datenbus CAN

Ersetzen Sie nacheinander wie folgt die beiden Kabel durch die farbig codierten Kabel des mitgelieferten Fahrzeugkabels.

Ersetzen Sie **Kontakt 28** durch den Kontakt am **grünen** Anschlusskabel.

Ersetzen Sie **Kontakt 29** durch den Kontakt am **weißen** Anschlusskabel.




Stecken Sie die herausgelösten Leitungen nacheinander wie folgt in den mitgelieferten kleinen Zwischenstecker bis diese einrasten.

Stecken Sie den **Kontakt 28** am Zwischenstecker in die **Öffnung 3**.

Stecken Sie den **Kontakt 29** am Zwischenstecker in die **Öffnung 4**.

Schieben Sie die Verriegelung auf den Stecker bis diese einrastet.



Stecken Sie die beiden Steckergehäuse ineinander. Dabei ist auf die Polung zu achten.  
Verlegen Sie anschließend alle Kabel fachgerecht im Steckergehäuse und fixieren Sie das Kabel.  
Verlegen und befestigen Sie alle Anschlusskabel fachgerecht.  
Stellen Sie die Steckverbindungen am Schalttafeleinsatz wieder her.  
Schieben Sie den Schalttafeleinsatz zurück in seine Aufnahme und schrauben Sie ihn fest.

## **NACH DEM EINBAU**

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.  
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

**Modern Drive Technology GmbH**  
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

**Tel.: +49 9181 50980 - 0**  
**Fax: +49 9181 50980 - 90**

**info@moderndrive.de**  
**www.moderndrive.de**