

MODELLSPEZIFISCHE EINBAUANLEITUNG

VW Golf VII_Passat ab 2016

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ARBEITSSCHRITTE

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Zündung und alle elektrischen Verbraucher aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab! Gegebenenfalls die Batterie abklemmen.

ANSCHLUSS AN DAS FAHRZEUG

Entfernen Sie die beiden Abdeckungen auf der Fahrerseite.



Demontieren Sie die Fußraumabdeckung (falls vorhanden).



Entriegeln Sie den OBD-Anschluss und ziehen Sie ihn heraus.




Demontieren Sie den Hauben-öffner und klappen sie die Einstiegsleiste seitlich weg (siehe Bilder).





Anschluss des Datenbus CAN

Trennen Sie die Steckverbindung des 17-fachen Steckers braun in der Kupplungsstation A-Säule links. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Anschlusskabels in die braune Buchse der Kupplungsstation (2) und die Kupplung des mitgelieferten Anschlusskabels in den abgezogenen Stecker.





Anschluss der Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über die Diagnosebuchse (OBD2) des Fahrzeuges.
Verbinden Sie den Stecker des mitgelieferten Anschlusskabels (roter und schwarzer Stecker) mit der OBD-Anschluss Buchse des Fahrzeuges.

NACH DEM EINBAU

Befestigen Sie alle beim Einbau entfernten Teile wieder in ihrer ursprünglichen Einbauposition.
Stellen Sie sicher, dass durch die Installation die Funktion der Bedienelemente, wie z. B. Pedalerie, nicht beeinträchtigt wird.

Modern Drive Technology GmbH
Amberger Straße 82 | 92318 Neumarkt

Tel.: +49 9181 50980 - 0
Fax: +49 9181 50980 - 90

info@moderndrive.de
www.moderndrive.de